


4 層 Level 4



- ★ 非常ボタン
Emergency Button
- 🔥 消火器
Fire Extinguisher
- 🚒 消火栓
Fire Hydrant
- 🚪 非常口
EXIT